## **EXPANFISS PANNELLI E CAPPOTTI**

Rev. 000 del 28/06/2021

#### **DESCRIZIONE**

EXPANFISS PANNELLI E CAPPOTTI è una schiuma poliuretanica B3, monocomponente bassa espansione indicata per diverse applicazioni in campo edile. Reticola a temperatura ambiente sotto l'azione dell'umidità atmosferica.

EXPANFISS PANNELLI E CAPPOTTI è particolarmente indicata per il fissaggio di lastre e pannelli isolanti.

### **CAMPI DI IMPIEGO**

- resistente a microrganismi e muffe
- pronta all'uso
- utilizzabile in tutte le stagioni, resiste anche a basse temperature (-5°C / +30°C)
- ottimo isolamento termico e acustico
- ottima adesione su legno, cemento, pietra, gesso, laterizi, cartongesso, polistirolo e gasbeton
- può essere intonacata o verniciata

### **APPLICAZIONI**

- fissaggio di pannelli e lastre
- incollaggio di cappotti per facciate e muri interni
- montaggio e sigillatura di serramenti in legno, plastica e metallo
- sigillatura e riempimento di buchi, crepe e fessure

### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Eliminare polveri o oli dal supporto. Se necessario pulire con spazzole o carta abrasiva. Inumidire il supporto. Proteggere la superficie adiacente con carta o nastro adesivo.

Agitare per qualche secondo prima dell'uso.

### **CONSERVAZIONE**

Si consiglia di stoccare le bombole in posizione verticale con la valvola erogatrice verso l'alto.

Tenere in luogo fresco e asciutto.

Scadenza 18 mesi dalla data di produzione.

#### **SICUREZZA**

Durante l'utilizzo indossare occhiali per la protezione oculare e guanti. Per informazioni più dettagliate consultare la Scheda di Sicurezza.

#### ISTRUZIONI PER INCOLLAGGIO DI LASTRE E PANNELLI

- applicare la schiuma adesiva sui pannelli parallelamente a 3-4 cm dai bordi e una striscia nel mezzo
- dopo l'applicazione aspettare 2-3 minuti e applicare il pannello al muro facendo pressione
- il pannello può essere aggiustato per 5 minuti. Con una bombola è possibile incollare circa 10m2 di pannelli
- seguire sempre le linee guida fornite dai fornitori
- è sempre raccomandato un ancoraggio di supporto
- il prodotto non è consigliato per superfici trattate con bitume

## ISTRUZIONI PER INCOLLAGGIO DI DAVANZALI E SOGLIE

- prima di incollare soglie o davanzali assicurarsi che la superficie sia nella giusta posizione
- applicare la schiuma sulla superficie a 3-4 cm dal bordo e posizionare la soglia
- mettere dei pesi sopra la soglia fino a completa reticolazione





## **SCHEDA TECNICA**

# **EXPANFISS PANNELLI E CAPPOTTI**

Rev. 000 del 28/06/2021

## **DATI TECNICI**

Proprietà	Procedura di Verifica	Unità	Valore
Secco al tatto	TM 1014	[min]	5
Densità	TM 1019	[kg/m 3]	22
Stabilità	dimensionale WGM103	[%]	< 1
Post espansione (giunto 8mm)		[mm]	1.2
Resistenza termica		[°C]	-50 / +90
Classe di resistenza alla temperatura	DIN 4102-1		B2
Resistenza al taglio		[KPa]	> 47
Conducibilità termica	TM1020	[W/mK]	0.034

## CONFEZIONE

Bombola aerosol da 750ml, scatola 12 pz.

## **COLORE**

Grigia

## **PRECAUZIONI**

Durante l'applicazione del prodotto si consiglia di usare guanti e occhiali. Durante l'uso mantenere il luogo di lavoro ben arieggiato; evitare il contatto con occhi o membrane mucose; in caso di contatto sciacquare accuratamente con abbondante acqua al fine di evitare possibili irritazioni. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza disponibile su richiesta. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

